

INSTRUCCIONES PARA CAMBIO DE FORMATO

MONTAJE MOONLIGHT LED DRIVER OCULTO

- DESCONECTE LA ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA
- CONECTE UN AUTOMÁTICO DIRECTAMENTE CON DIFERENCIAL
- DESATORNILLE LA ARANDELA PARA COLGAR PARA EXTRAER LA CHAPA EMPOTRABLE
- DESATORNILLE EL DRIVER PHILIPS XITANIUM DEL HOUSING DEL MOONLIGHT
- HAGA DOS AGUJEROS CON UNA BROCA DE METAL EN LA TRANSVERSAL DE LA CHAPA EMPOTRABLE, HACIÉNDOLOS COINCIDIR CON CON LOS TORNILLOS QUE ANCLAN EL DRIVER AL HOUSING DEL MOONLIGHT
- PASE EL DRIVER POR EL CENTRO DE LA CHAPA EMPOTRABLE. EL AGUJERO ESTÁ PENSADO PARA QUE SEA POSIBLE PASARLO.
- ATORNILLE EL DRIVER JUNTO CON LA CHAPA EMPOTRABLE
- COMPRUEBE QUE LA CONEXIÓN ES CORRECTA
- COMPRUEBE QUE LA INSTALACION ES CORRECTA

AVISO IMPORTANTE

ESTAS INSTRUCCIONES ESTÁN REALIZADAS A PROPÓSITO PARA PODER EMPOTRAR LAS LUMINARIAS MOONLIGHT EN AGUJEROS DE 200mm DE DIÁMETRO PARA QUE EL DRIVER QUEDE OCULTO EN EL TECHO. LOS AGUJEROS NO VIENEN MECANIZADOS PARA QUE SEPA QUE ESTE FORMATO NO ES VÁLIDO PARA CUALQUIER INSTALACIÓN. ASEGÚRESE QUE NO EXISTA MATERIAL AISLANTE EN EL FALSO TECHO Y QUE AL MENOS HAYA 20 CENTÍMETROS ENTRE EL FALSO TECHO Y EL TECHO ORIGINAL. ESTAS DOS CONDICIONES PERMITIRÁN LA DISIPACIÓN DE CALOR DE LA LUMINARIA. LE RECOMENDAMOS QUE SI NO CUMPLE CON ESTAS CONDICIONES, INSTALE EL MOONLIGHT EN SU FORMATO ORIGINAL.



Iberian LED Group

